



Seina plaatimine - kas see on imelihtne?

Segu seina ja plaat peale - sellisena tundub plaatimine nii mõnelegi end tõestada soovivale peremehele (ja miks mitte ka perenaisele).

RÜNNO LEND
Ronetex OÜ

Plaatimine, olgu see siis WC ja vannitoa sein-te-põrandate või garaazipõranda plaatimine, ei ole lihtsaim töö, kuid hakkama saavad sellega kõik, kes tööd ei karda.

Enne plaatimist tuleb seinad tasandada tasanduspahtliga ja põrandale anda soovitud kalle, kui on vajalik vee äravool. Seejärel kantakse pinnale nakkeparandaja krunt ja sellele veetökkemass.

Nurkadesse, torude läbiviikude ja põrandatrapi ümber paigaldatakse hüdroisolatsioonilint, mis armeerib veetökkemassi ega lase kuivamise järel pragudel tekkida. Uus maja vajub ju aastaid.

Plaatimine algab juba plaatide ja plaatimisegu valimisest. Plaatide tuleb osta sõltuvalt sellest, kas tahetakse plaatida risti või diagonaalis, vastavalt 10% ja 15% plaaditavast pindalast rohkem. Suurte plaatide puhul ulatub löikamiskadu isegi 30 protsendini.

Igast plaadipartiist võiks alles jätta vähemalt ühe plaadi. Kui põrandal peaks plaat purunema, on see siis kohe võtta.

Plaatimisegu segama asudes on kõige tähtsam panna segunõusse esmalt vesi ja siis kuivsegu. Segamine käib trelli otsas oleva vispliga kahes etapis – kõigepealt segatakse kuivsegu ühtlaseks massiks ning seejärel lastakse