

KAALUKASUTAJA MEELESPEA



Tallinn 2004

Sina ja Su kliendid vajate, et mõõtmistulemused oleksid usaldusväärsed.

On valdkondi, kus kaalude kasutamine on õigusaktidega reguleeritud: kaupade otse- ja selvemüük, toodete pakendamine, tehingud äripartnerite vahel jm. Sinu kliendid ja äripartnerid peavad saama usaldada Sinu kaale. Sina pead saama usaldada nende omi.

Mida reguleerib MÕÕTESEADUS

Mõõteseadus ja tema alamaktid reguleerivad nõudeid mõõtevahenditele, mida kasutatakse tehingutes, postiteenuste osutamisel, riiklikus järelevalves, tervishoiuteenuste osutamisel, kinnispakkide käitlemisel jms.

Mida ütleb seadus kaalude kohta?

Mõõteseadus ütleb, et tehingutes, järelevalvel jm võib kasutada ainult tüübikinnitusega ja taadeldud kaale. Taadeldavate kaalude täpsusnõuded ja taatluskehtivusajad sätestatakse majandus- ja kommunikatsiooniministri määrusega.



Tüübikinnitus


Tüübikinnitus tõendab, et mõõtevahend vastab õigusakti nõuetele. Kaaludel peab olema Euroopa Ühenduse direktiivi alusel välja antud tüübikinnitus.

Uute kaalude puhul näitavad nõuetele vastavust markeeringu sümbolid:

- CE;
- kaalude tootja juures (või tema ülesandel) EÜ vastavushindamis-toimingud läbi viinud teavitatud asutus(t)e number (numbrid);
- roheline kleebis, millel must M;
- selle aastaarvu kaks viimast numbrit, mil kaalule kinnitati CE-märgis.



Markeeringu sümbolid



Taatlemine

Taatlemine on iga üksiku kaalu kontrollimine veendumaks, et see vastab nõutud metrooloogilistele omadustele ja konkreetse kaalu tüübikinnitusele. Seetõttu ei ole võimalik taadelda tüübikinnituseeta kaalu. Kaale tuleb taadelda perioodiliselt. Taatluskehtivusaeg on üks aasta.

Taatlusmärgised

Kaaludel, mis on taadeldud, peavad olema taatlusplommid ja nähtaval kohal taatluskleebis. Taatluskleebis näitab, et kaal vastab kehtestatud nõuetele ja tüübikinnitusele ning selle kaaluga saadud mõõtetulemused on korrektsed. Lisaks sellele annab kleebis infot, millal kaalu viimati taadeldi ja kes seda tegi.

Taatlusplomm(id) on selleks, et garanteerida mõõtevahendi metrooloogiliste omaduste säilimine, mis olid sel taatlemise hetkel. Plommidega suletakse ligipääs kaalu reguleerimiskohtadele, mille kaudu saab mõõtetulemusi mõjutada. Plommid paigaldatakse tüübikinnitustunnistuses toodud kohtadesse. Kui plomm on rikutud või eemaldatud, on taatlus kehtetu ja kaal tuleb uuesti taadelda.



Templijäljend

03 – aastal 2003

04 – aastal 2004

12B – taatluslabori ja taatleja kood



Taatluskleebis

TAATLEJA – taatluslabori nimi

XXX – tegevusloa number

DD..... – taatluskleebise number




Kui uus kaal kannab rohelist M-i ja teavitatud asutuse numbrit ning on nõuetekohaselt plommitud, on tegu Euroopa Liidu esmataatlusega, mis kehtib kõikides liikmesriikides. Selline taatlus kehtib Eestis CE-märgise kaalule kinnitamise aasta lõpuni. Kui esmataatlust ei ole tehtud Eestis, pole kaalul Eesti taatlusmärgiseid. Eesti taatlusmärgised paigaldatakse kordusataatlusel või Eesti teavitatud asutuse tehtud esmataatlusel.

Kes taatleb?

Taatlemine on riiklikult reguleeritud. Taatluslaborina tegutsema volitab akrediteeritud kalibreerimislaborid Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. Akrediteerimisorgan hindab regulaarselt labori kompetentsi. Taatluslaborid on erafirmad ja tegutsevad konkurentsi alusel.





Uute kaalude EÜ vastavushindamistoiminguid (sealhulgas EÜ esmataatlust või EÜ üksiktoote taatlust) võib läbi viia ainult teavitanud asutus – akrediteeritud kalibreerimis- või katselabor, millest Majandus- ja Kommunikatsiooniminister on teavitanud Euroopa Komisjoni ja millele on sealt antud tunnusnumber.

Teisi märke

Kaaludel olevad kohustuslikud kirjed on vajalikud nii taatlejale kui ka kaalu kasutajale. Tüübikinnitusega kaalul peab olema kindlasti märgitud miinimummõõtevõime (kirjapildis: Min), maksimummõõtevõime (Max), taatluskaala jaotise väärtus (e) ja kaalu täpsusklass. Klass I tähendab suurimat täpsust (eritäpsusklass) ja klass IIII väikseimat täpsust. Kaalud, mida tavaliselt kasutatakse kauplustes, peavad olema III klassi (kesktäpsusklassi) kaalud. Väärismetalle, väärismetalltooteid, vääris- või poolvääriskive, teed ja maitseaineid tuleb kaaluda II klassi (kõrgtäpsusklassi) kaaludega. Täpsusklassi tähis on kirjutatud ovaali sisse.



Täpsusklassi tähis



Sinu kui kaalu kasutaja vastutus

Kaalu kasutajana õigusaktidega reguleeritud alas pead Sa:

- kasutama ainult tüübikinnitusega kaale;
- hoolitsema selle eest, et kaal oleks õigeaegselt taadeldud;
- paigaldama, käsitsemata ja hooldama kaalu tootja juhiste järgi.

Mis juhtub, kui rikutakse reegleid?

Kui Tehnilise Järelevalve Inspeksioon leiab, et kasutatakse kaalu, mis ei vasta nõuetele, teeb ta ettekirjutuse puuduste kõrvaldamiseks või keelab kaalu kasutamise.

Kui ettekirjutuses toodud puudusi õigel ajal ei kõrvaldata, võib inspeksiooni töötaja rakendada sunniraha ja kaalu kasutamise keelata.

Tüübikinnituseeta kaalu kasutamine keelatakse.

Kõigi rikkumiste puhul võib inspeksiooni ametiisik algatada kaalu kasutaja suhtes väärteomenetlust.



**Majandus- ja Kommunikatsiooni-
ministeerium**

Harju 11, 15072 Tallinn

Tel 6 256 342, faks 6 313 660

e-post: info@mkm.ee

<http://www.mkm.ee>

Tehnilise Järelevalve Inspeksioon

Aru 10/Auna 6, 10317 Tallinn

Tel 6 949 412, faks 6 949 410

e-post: tji@tji.ee

<http://www.tji.ee>