



► **Naturaalsel ja soojal laual on hea astuda: hea pealehakkamisega saab ilusti korda ka vana põrand.**

Foto: Meeli Küttim

10–12%

► on paigaldamiskõlbliku põrandalaua niiskusetase

ne, sest see võib kuivades kogu põrand kummi ajada ja põhjustada laudade lõhkiminekku. Seega peaksid tuppa tulevase kliimaga ühtlustuma toodud lauad olema vähemalt 10–12% niiskusega.

Nutikas paigaldaja jätab seinä äärde ruumi

Märt Riistop soovib laudade kinnitamisel jätta seinast kuni paarisentimeetrine vahe – siis pääseb kogu põrand toa niiskuse muutudes end liigutama. Vahe seinä ääres kaetakse põrandä äärelaistuga. Klassikalise laudpõrandalaud on 38 millimeetrit paks, kuid sellest saab korraliku põrandä eeltoodud võtteid arvestades.

Teiseks lahenduseks on 19millimeetrised lauad, mis õhukestena sobivad puitlaastplaadile või betoonile liimimiseks. **Siim Sultson**

Äp VÕRDlus **Õlitatud vs lakitud põrand**

Õlitatud põrand on talla all mõnus



- Tundub naturaalsem ja looduslähedasem.
- Kohtparanduse võimalus – kriimustatud põrandat on lihtne liivapaberiga siledaks lihvida ning uus kiht õli peale kanda. Üleminek ei jää märgatav ning ajaga kaob hoopis.



- Õlitatud põrand vajab korraliku välimuse säilimise nimel hooldusõlitust umbes kord aastas.
- Eriti oluline on korrapärane hooldusõlitamine toonõlidega töödeldud põrandatel, et tagada nende ühtlane pind.

Lakitud põrandat on kerge puhastada



- Kergesti hooldatav ja mugav näiteks peres, kus on väikesed lapsed.
- Puhastatav kõikvõimalike tavaliste ning igapäevaste põrandapuhastusvahenditega.



- Raskemate asjade kukkumisel lakipind puruneb ja mustus pääseb otse puiduni.
- Kriimustatud kohti saab parandada vaid tervelt põrandalt lakki maha lihvides ja uuesti lakkides.

Äp TASUB TEADA

Hea laudpõrand algab laudade õigest ladustamisest

- Lauad paigalda kividele maapinnast vähemalt 20–30 cm kõrgusele, kõige parem – ladusta lauad tuppa.
- Kivide ja puidu vahele pane puulipid.
- Iga lauareala vahele pane umbes 22millimeetrised puulipid.
- Laudade omavaheline kaugus ühes reas peab olema umbes 2–4 cm.

- Õues ladustatud lauad kata pealt veekindla ning altpoolt tuulduva kattematerjaliga.
- Eelista kõvakatteid. Kattele anna vähemalt 10kraadine kalle sademevee äräjuhtimiseks.
- Õues ladustatud põrandalaudade otsad võiks katta värviga, et need otstest lõhki ei kuivaks.

Vana põrandä saab korda

Puuinfo projektijuht Märt Riistop soovib enne vana laudpõrandä edasise viimistluse valimist see puhtaks lihvida.

Mustusest väga paakunud põrandä võiks hoopis toonida või koguni värvida. Muidu võib puidukarva põrandä tagaajamisel tulemuseks saada ebaühtlase välimusega lakitud või õlitatud põrand.

“Lihvimise eel tasub põrandänaelad torniga sügavale lüüa, siis ei pea pidevalt liivapaberit vahetama ja rikkuma lihvijat,” paneb Riistop

südamele. Lihvimist alustatakse jämeda liivapaberiga, töötappide arenedes valitakse järjest peeneteralised liivapabereid. Lisaks võib olla vajalik vana põrandä kuumapuhuriga töötlemine, et saada kätte viimased vana värvi ja pahtli jäägid. Vana põrandä suureks vajunud vahed saab täita lihvimispuru või peente liimitud liistudega.

Ehedat välimust rõhutab ka näiteks leelise töötlemine. Pärast puhastamist peaks vana põrandä õlitama, vajadusel ka vahatama.




geodeetilised mõõdistustööd
ehitusgeodeesia ja konsultatsioonid
hüdrograafilised mõõdistused
sadamate, akvatooriumite ja siseveekogude kaardistamine
teostusmõõdistamised ja hoonete sisemõõtmised
ehitusgeodeetiline järelvalve ja kontrollmõõtmised

Oleme avatud ka Tartus!

Jalaka 85, Tartu 50109 | gsm 530 68610, tartu@geost.ee

GEO S.T Laki 15, 12915 Tallinn | tel/fax 656 3856 e-post geo@geost.ee | www.geost.ee