

Esimene plokirida tagab müüritise kvaliteedi

EERI RAUD
kaasautor

Majaehitamist alustades tuleb kõigepealt valida sobivad müüriplokid, mis vastavad projektis toodud mõõtudele. Saadaval on siledad ja soonpunn-müüriplokid välis- ja siseinte ladumiseks, mõned isegi käepidemega, mis lihtsustab müüri ladumist.

OÜ Cramor Ehitus juhataja Jargo Turkin rõhutab, et enne esimese plokirea paigaldamist on oluline puhastada vundament ja paigaldada vundamentile hüdroisolatsioonmaterjal. Selleks sobib hästi näiteks bituumenibaasiline rullmaterjal. Vältida tuleb kapil-

laarniskuse ligipääsu poorbetoonist plokkidele.

“Enne plokkide paigaldamist tuleb valmis segada müürimört ja plokiliim. Segu valmistamisel on abiks pakendil olev juhend,” selgitab Turkin. “Segu võib segada mehaaniliselt või käsitsi, tähtis on, et see oleks täielikult läbi segatud ja läbinisti märgunud.”

Kuna vundament ei pruugi olla täpselt loodis, tuleb esimene plokirida paigaldada kahele paralleelsele müürimördist padjale.

Kui keskmine välisõhu temperatuur langeb müüritööde ajal alla +5 kraadi, peab kasutusele võtma talvise külmu-

miskindla müürimördi või plokiliimi. Kindlasti peab välistama võimaluse, et segu kinnemise ajal läbi külmub.

Kui temperatuur on lubatust madalam, tuleb Turkini sõnul järgida talvisele paigaldusele esitatavaid nõudeid, mis tähendab plokkide eelsoojendamist, müürimördi või plokiliimi segu valmistamist sooja veega ning konstruktsiooni hilisemat soojustamist.

Alusta müüri ladumist nurgast. Seinade ladumist tuleb alustada nurgast. Kui kasutad müüri ladumisel soonpunn-plokki, löika nurgaplokiil välimine ots sirgeks. Esimese plo-

Ä Pane tähele Abivahendid müüritöödel

kummihaamer müüriinõõr liimi(segu)kast kate vihma eest

5

kraadi või väiksema välistemperatuuri korral peab kasutama talvist mörti.



Tutvu maakivist ehitistega, mis sobivad Su koju!

GALERII: WWW.KIVIARNE.EE
Meie kontakt Eestis: +372 53 759 572
Meie kontakt Soomes ja Rootsis: +358 449 948 510