



↑ **LIIMI** võib paigaldada plokile liimikelgu või liimikulbi abil.
 ← **KALLA** vajalik segupulbri kogus segamiskoosse.
 Lisa vett proportsiooniga umbes 22% segu kaalust.

5,5

liitrit vett tuleb lisada 25 kg kuivsegu kotti kohta.

Talvise ehitamise ajal tuleb hoiduda plokide läbivettimisest. Külmahajustused tekiavad korduva külmumise ja sulamise tagajärjel läbivettinud plokkides. Jargo Turkini sõnul peab laotava müüritise horisontaalpindu kindlasti kaitsma sademete eest.

Ä Tasub teada
Ladumise kiirus:

Plokiliimiga - 1 korrus päevas
 Müüri seguga - 4-5 plokirida päevas

Ä Pane tähele
Müüri ladumisel

Suvel:

Niisuta plokke.

Tõmba liimi müürile 3-4 plokki jagu.

Talvel:

Hoia kuivsegu pakend soojas siseruumis.

Segu segamisel lisa kuivsegu sooja vett.

Sega korraga valmis väiksem kogus segu.

Soojenda eelnevalt jäätunud müüri pind.

Töö lõppedes hoia laotud müür soojas.

MESA
 Küttekulude jaotamise kogemus Eestis üle 15 aasta!
MAKSAD kütte eest M² järgi?
 Maksa soojuste eest, mida **TEGELIKULT** vajad!

Küttekulu, individuaalse arvestamise seadmed ja kauglugemisega veearvestid

Ädala 4, Tallinn
 tel 6 614 091, www.mesa.ee

EIMUR
 KATUSEFERMID
 MAJAELEMENDID
 ELEMENTMAJAD
 OTSE TEHASEST!

Telefon 671 9201
info@eimur.ee
www.eimur.ee

EIMUR
 TURVAKARDINAD
 OTSE TEHASEST!

Telefon 671 9201
info@eimur.ee
www.eimur.ee

OÜ EIMUR, Pärnu mnt 102, Tallinn